



DST4602*Remote*

为DST4602*Evolution* 发电机组控制器提供附加远程显示器

说明

DST4602Remote 是 **DST4602Evolution** 的附加远程显示器，允许进行远程控制和配置。其也可连接到 **DST4602Standard**，具有与主控制器相同的尺寸和外观（同样的7英寸TFT彩色显示屏、灯和按钮），并且也允许手动操作。

DST4602Remote 可以通过以下方式连接到 **DST4602Evolution**：

RS485绝缘串行端口（每台 **DST4602Evolution** 设备只允许使用一台 **DST4602Remote**）。

以太网（每台 **DST4602Evolution** 最多允许5台 **DST4602Remote**）。

配置的按键开关用于启用/禁用远程命令，并用于重置警报。仅当主控制器处于自动模式时，才可启用远程命令。操作员可以手动启动/停止发动机，并可以手动打开/关闭断路器，还可以手动更改主控制器的配置参数。

内部喇叭用于发出警报和警告。

DST4602Remote 提供可配置的数字输出（三端、干触点继电器1Amp）；可用于管理外部喇叭，或提醒与主控制器失去通信。

输入-输出和辅助功能



1个可配置数字输出接口



RS485



以太网连接

- 1个完全可配置的数字输出接口（1A @30Vdc 继电器 No/Nc）
- 1个RS485绝缘串行端口接口
- 1个以太网接口，支持带DNS/DHCP协议的TCP/IP

- 主要特点**
- > 发电机组的远程启动/停止命令。
 - > 断路器的远程打开/关闭命令。
 - > 遥控喇叭静音。
 - > 远程故障确认和复位。
 - > 远程参数配置。
 - > 本地/远程通信设置可从前面板或通过BoardPrg3获得。

- 技术数据**
- > 供电电压：8...33 Vdc.
 - > 功耗：最大5 W
 - > 重量：950克
 - > 外形尺寸：260（宽）x 202（高）x 33（深）mm.
 - > 安装尺寸：240（宽）x 172（高）mm.
 - > 面板安装：通过双头螺栓的方式.
 - > 防护等级：IP55（前面板，通过额外的钥匙锁保护盖和垫片）
 - > 电磁兼容性：与EN61326-1兼容
 - > 安全性：EN61010-1标准的要求

- 显示特点**
- > 800x480 像素TFT，7英寸彩屏
 - > 总体尺寸：155(L) x 93(H) mm
 - > 工作温度：-25 ° C到60 ° C
 - > 储存温度：-30 ° C到80 ° C